S.E.A. EXPORT CO., LTD.

www.autoparts.co.th

"GENUINE PARTS" SENSOR

PARTS NUMBER	SUPERSEDE	DESCRIPTION EN	DESCRIPTION TH	
ISUZU				
8-97236103-2	8980484010	SENSOR ASSY	เซ็นเซอร์ล้อหน้า	TFR/TFS'2003
8-97236104-2	8980484020	SENSOR ASSY	เซ็นเซอร์ล้อหน้า	TFR/TFS'2003
8-97236106-2	8980484030	SENSOR ASSY	เซ็นเซอร์ล้อหน้า	TFR/TFS'2003
5-86251550-0	5862515500	SENSOR ASSY	เซ็นเซอร์ล้อหน้าขวาท	VERTEX'1996
5-86251551-0	5862515511	SENSOR ASSY	เซ็นเซอร์ล้อหน้าซ้าย	VERTEX'1996
5-86251551-1	5862515511	SENSOR ASSY	เซ็นเซอร์ล้อหน้าซ้าย	VERTEX'1996
5-86251552-0	5862515520	SENSOR ASSY	เซ็นเซอร์ล้อหลังขวาท	VERTEX'1996
5-86251553-0	5862515530	SENSOR ASSY	เซ็นเซอร์ล้อหลังซ้าย	VERTEX'1996
8-94374857-4	8943748575	SENSOR ASSY	เซ็นเซอร์ล้อหน้า	UBS TROOPER'2001
8-94374857-5	8943748575	SENSOR ASSY	เซ็นเซอร์ล้อหน้า	UBS TROOPER'2001
8-94374858-4	8943748585	SENSOR ASSY	เซ็นเซอร์ล้อหน้า	UBS TROOPER'2001
8-94374858-5	8943748585	SENSOR ASSY	เซ็นเซอร์ล้อหน้า	UBS TROOPER'2001
8-94374860-5	8971100763	SENSOR ASSY	เซ็นเซอร์ล้อหลัง	UBS TROOPER'2001
8-94374860-6	8971100763	SENSOR ASSY	เซ็นเซอร์ล้อหลัง	UBS TROOPER'2001
8-94374897-4	8943748978	SENSOR ASSY	จานกดคลัตช์	UBS TROOPER'2001
8-97115780-1	8971157802	SENSOR ASSY	เซ็นเซอร์ล้อหน้า	UBS TROOPER'2001
8-97115780-2	8971157802	SENSOR ASSY	เซ็นเซอร์ล้อหน้า	UBS TROOPER'2001
8-97115781-1	8971157812	SENSOR ASSY	เซ็นเซอร์ล้อหน้า	UBS TROOPER'2001
8-97115781-2	8971157812	SENSOR ASSY	เซ็นเซอร์ล้อหน้า	UBS TROOPER'2001
8-97128740-0	8971157812	SENSOR ASSY	เซ็นเซอร์ล้อหน้า	UBS TROOPER'2001
8-97239255-2	8980484000	SENSOR ASSY	เซ็นเซอร์ล้อหน้า	TFR/TFS'2003
8-97370589-0	8973705890	SENSOR ASSY	เซ็นเซอร์ล้อหน้า	TFR/TFS'2005
8-97370590-0	8973705900	SENSOR ASSY	เซ็นเซอร์ล้อหน้า	TFR/TFS'2005
8-97387987-0	8973879871	SENSOR ASSY	เซ็นเซอร์ล้อหน้า	TFR/TFS'2007
8-97387987-1	8973879871	SENSOR ASSY	เซ็นเซอร์ล้อหน้า	TFR/TFS'2007
8-97387988-0	8973879881	SENSOR ASSY	เซ็นเซอร์ล้อหน้า	TFR/TFS'2007
8-97387988-1	8973879881	SENSOR ASSY	เซ็นเซอร์ล้อหน้า	TFR/TFS'2007
8-97387989-0	8973879891	SENSOR ASSY	เซ็นเซอร์ล้อหน้า	TFR/TFS'2007
8-97387989-1	8973879891	SENSOR ASSY	เซ็นเซอร์ล้อหน้า	TFR/TFS'2007
8-97387990-0	8973879901	SENSOR ASSY	เซ็นเซอร์ล้อหน้า	TFR/TFS'2007
8-97387990-1	8973879901	SENSOR ASSY	เซ็นเซอร์ล้อหน้า	TFR/TFS'2007
8-97387991-0	8973879911	SENSOR ASSY	เซ็นเซอร์ล้อหลัง	TFR/TFS'2007
8-97387991-1	8973879911	SENSOR ASSY	เซ็นเซอร์ล้อหลัง	TFR/TFS'2007
8-97387992-0	8973879921	SENSOR ASSY	เซ็นเซอร์ล้อหลัง	TFR/TFS'2007
8-97387992-1	8973879921	SENSOR ASSY	เซ็นเซอร์ล้อหลัง	TFR/TFS'2007
8-98048400-0	8980484000	SENSOR ASSY	เซ็นเซอร์ล้อหน้า	TFR/TFS'2003
8-98048401-0	8980484010	SENSOR ASSY	เซ็นเซอร์ล้อหน้า	TFR/TFS'2003
8-98048402-0	8980484020	SENSOR ASSY	เซ็นเซอร์ล้อหน้า	TFR/TFS'2003
8-98048403-0	8980484030	SENSOR ASSY	เซ็นเซอร์ล้อหน้า	TFR/TFS'2003
8-98052117-1	8980521171	SENSOR ASSY	เซ็นเซอร์ล้อหน้า	TFR/TFS'2015
8-98052118-1	8980521181	SENSOR ASSY	เซ็นเซอร์ล้อหน้า	TFR/TFS'2015
8-98052119-1	8980521191	SENSOR ASSY	เซ็นเซอร์ล้อหน้า	TFR/TFS'2015
8-98052120-1	8980521201	SENSOR ASSY	เซ็นเซอร์ล้อหน้า	TFR/TFS'2015
8-98052121-1	8980521211	SENSOR ASSY	เซ็นเซอร์ล้อหลัง	TFR/TFS'2018
8-98052122-1	8980521221	SENSOR ASSY	เซ็นเซอร์ล้อหลัง	TFR/TFS'2018
8-98292430-0	8982924300	SENSOR ASSY	เซ็นเซอร์ล้อหน้า	TFR/TFS'2018
8-98292431-0	8982924310	SENSOR ASSY	เซ็นเซอร์ล้อหน้า	TFR/TFS'2018
8-98292432-0	8982924320	SENSOR ASSY	เซ็นเซอร์ล้อหน้า	TFR/TFS'2018
8-98292433-0	8982924330	SENSOR ASSY	เซ็นเซอร์ล้อหน้า	TFR/TFS'2018
8-97115780-M	8971157802	SENSOR ASSY	เซ็นเซอร์ล้อหน้า	UBS TROOPER'2001

S.E.A. EXPORT CO., LTD.

www.autoparts.co.th

"GENUINE PARTS" SENSOR

PARTS NUMBER	SUPERSEDE	DESCRIPTION EN	DESCRIPTION TH
NISSAN			
479104M410		SENSOR ASSY	เซ็นเซอร์ล้อหน้าขวา N16(แบบสกรูยึด)
479104M460		SENSOR ASSY	เซ็นเซอร์ล้อหน้าขวา N16(แบบขาเสียบ)
HONDA			
57450-SDH-003		SENSOR ASSY,FRONT	เซ็นเซอร์ล้อหน้าขวาทั้งชุด
57450-SFE-J02		SENSOR ASSY,FRONT R	เซ็นเซอร์ล้อหน้าขวาทั้งชุด
57450-SLE-003		SENSOR ASSY FRONT	เซ็นเซอร์ล้อหน้าขวาทั้งชุด
57450-SL0-020		SENSOR ASSY,R FR	เซ็นเซอร์ล้อหน้าขวาทั้งชุด
57450-SP0-010		SENSOR ASSY,R FR	เซ็นเซอร์ล้อหน้าขวาทั้งชุด
57450-SR3-801		SENSOR ASSY,FRONT	เซ็นเซอร์ล้อหน้าขวาทั้งชุด
57450-SS0-950		SENSOR ASSY,R FR	เซ็นเซอร์ล้อหน้าขวาทั้งชุด
57450-SV4-950		SENSOR ASSY,FRONT	เซ็นเซอร์ล้อหน้าขวาทั้งชุด
57450-SWA-003	57450-SWA-013	SENSOR ASSY,FRONT	เซ็นเซอร์ล้อหน้าขวาทั้งชุด
57450-SWA-013		SENSOR ASSY,FRONT R	เซ็นเซอร์ล้อหน้าขวาทั้งชุด
57450-SW5-950		SENSOR ASSY,R FR	เซ็นเซอร์ล้อหน้าขวาทั้งชุด
57450-SX8-T81	57450-SX8-T82	SENSOR ASSY,FRONT	เซ็นเซอร์ล้อหน้าขวาทั้งชุด
57450-SX8-T82		SENSOR ASSY,R FR	เซ็นเซอร์ล้อหน้าขวาทั้งชุด
57450-SZW-J01		SENSOR ASSY,FRONT	เซ็นเซอร์ล้อหน้าขวาทั้งชุด
57450-SZ3-000		SENSOR ASSY,FRONT R	เซ็นเซอร์ล้อหน้าขวาทั้งชุด
57450-S04-801		SENSOR ASSY,R FR	เซ็นเซอร์ล้อหน้าขวาทั้งชุด
57450-S10-000		SENSOR ASSY,ABS	เซ็นเซอร์ล้อหน้าขวาทั้งชุด
57450-S3N-013		SENSOR ASSY,FRONT R	เซ็นเซอร์ล้อหน้าขวาทั้งชุด
57450-S4K-A52	57450-S84-A52	SENSOR ASSY,FRONT R(DX)	เซ็นเซอร์ล้อหน้าขวาทั้งชุด
57450-S84-A52		SENSOR ASSY,FRONT R	เซ็นเซอร์ล้อหน้าขวาทั้งชุด
57450-S4L-A52		SENSOR ASSY,FRONT R(V6)	เซ็นเซอร์ล้อหน้าขวาทั้งชุด
57450-S4X-003		SENSOR ASSY,FRONT R	เซ็นเซอร์ล้อหน้าขวาทั้งชุด
57450-S5A-013		SENSOR ASSY,FRONT R	ชุดเซ็นเซอร์ล้อหน้าขวา
57450-S7A-J01	57450-S7A-J02	SENSOR ASSY,FRONT R	ชุดเซ็นเซอร์ล้อหน้าขวา
57450-S7A-J02		SENSOR ASSY,FRONT R	ชุดเซ็นเซอร์ล้อหน้าขวา
57450-S84-A52		SENSOR ASSY,FRONT R	เซ็นเซอร์ล้อหน้าขวาทั้งชุด
57450-S87-A51		SENSOR ASSY,FRONT	เซ็นเซอร์ล้อหน้าขวาทั้งชุด
57450-S87-A52		SENSOR ASSY,FRONT R	เซ็นเซอร์ล้อหน้าขวาทั้งชุด
57450-S9A-003	57450-S9A-013	SENSOR ASSY,FRONT R	เซ็นเซอร์ล้อหน้าขวาทั้งชุด
57450-S9A-013		SENSOR ASSY,FRONT R	เซ็นเซอร์ล้อหน้าขวาทั้งชุด
57450-TA0-A01		SENSOR ASSY,FRONT R	ชุดเซ็นเซอร์เบรคล้อหน้าขวา
57450-TA0-H01		SENSOR ASSY,FRONT	ชุดเซ็นเซอร์หน้า
57450-TC0-T01		SENSOR ASSY,FRONT R	เซ็นเซอร์ล้อหน้าขวาทั้งชุด
57450-TEA-T01		SENSOR ASSY,FRONTVLV	เซ็นเซอร์ล้อหน้า
57450-TF0-003		SENSOR ASSY,FRONT R	เซ็นเซอร์ล้อหน้าขวา
57450-TG1-T01		SENSOR ASSY FRONT R	เซ็นเซอร์ล้อหน้าขวา
57450-TR0-013		SENSOR ASSY,FRONT R	เซ็นเซอร์ล้อหน้าขวาทั้งชุด
57450-T2M-T01		SENSOR ASSY,FRONT	เซ็นเซอร์ล้อหน้าขวาทั้งชุด
57450-T7A-003		SENSOR ASSY,FRONT R	เซ็นเซอร์ล้อหน้าขวา
57455-SDH-003		SENSOR ASSY,FRONT L	เซ็นเซอร์ล้อหน้าขวาทั้งชุด
57455-SFE-J01	57455-SFE-J02	SENSOR ASSY,FRONT L	ชุดเซ็นเซอร์หน้าซ้าย
57455-SLE-003		SENSOR ASSY,FRONT	เซ็นเซอร์ล้อหน้าขวาทั้งชุด
57455-SL0-020		SENSOR ASSY,L FR	เซ็นเซอร์ล้อหน้าขวาทั้งชุด
57455-SP0-010		SENSOR ASSY,L FR	เซ็นเซอร์ล้อหน้าขวาทั้งชุด
57455-SR3-801		SENSOR ASSY,FRONT	เซ็นเซอร์ล้อหน้าขวาทั้งชุด
57455-SS0-950		SENSOR ASSY,L FR VTEC	เซ็นเซอร์ล้อหน้าขวาทั้งชุด

S.E.A. EXPORT CO., LTD.

www.autoparts.co.th

"GENUINE PARTS" SENSOR

PARTS NUMBER	SUPERSEDE	DESCRIPTION EN	DESCRIPTION TH
57455-SV4-950	57455-SV4-951	SENSOR ASSY,FRONT	เซ็นเซอร์ล้อหน้าขวาทั้งชุด
57455-SV4-951		SENSOR ASSY,FRONT	เซ็นเซอร์ล้อหน้าขวาทั้งชุด
57455-SWA-003	57455-SWA-013	SENSOR ASSY,FRONT L	เซ็นเซอร์ล้อหน้าขวาทั้งชุด
57455-SWA-013		SENSOR ASSY,FRONT L	เซ็นเซอร์ล้อหน้าขวาทั้งชุด
57455-SW5-950		SENSOR ASSY,L FR	เซ็นเซอร์ล้อหน้าขวาทั้งชุด
57455-SX8-T81	57455-SX8-T82	SENSOR ASSY,FRONT	เซ็นเซอร์ล้อหน้าขวาทั้งชุด
57455-SX8-T82		SENSOR ASSY,FRONT	เซ็นเซอร์ล้อหน้าขวาทั้งชุด
57455-SYY-003		SENSOR ASSY,FRONT	เซ็นเซอร์ล้อหน้าขวาทั้งชุด
57455-SZ3-000		SENSOR ASSY,FRONT L	เซ็นเซอร์ล้อหน้าขวาทั้งชุด
57455-S04-801	57455-S04-802	SENSOR ASSY,L FR	เซ็นเซอร์ล้อหน้าขวาทั้งชุด
57455-S04-802		SENSOR ASSY,FRONT	เซ็นเซอร์ล้อหน้าขวาทั้งชุด
57455-S10-000		SENSOR ASSY,FRONT	เซ็นเซอร์ล้อหน้าขวาทั้งชุด
57455-S84-A52		SENSOR ASSY,FRONT L	เซ็นเซอร์ล้อหน้าขวาทั้งชุด
57455-S4X-003		SENSOR ASSY,FRONT L	เซ็นเซอร์ล้อหน้าขวาทั้งชุด
57455-S5A-013		SENSOR ASSY,FRONT L	ชุดเซ็นเซอร์ล้อหน้าซ้าย
57455-S5B-003		SENSOR ASSY,FRONT L	ชุดเซ็นเซอร์ล้อหน้าซ้าย
57455-S7A-J02		SENSOR ASSY,FRONT L	ชุดเซ็นเซอร์ล้อหน้าซ้าย
57455-S84-A51	57455-S84-A52	SENSOR ASSY,L	เซ็นเซอร์ล้อหน้าซ้ายทั้งชุด
57455-S84-A52		SENSOR ASSY,FRONT L	เซ็นเซอร์ล้อหน้าซ้ายทั้งชุด
57455-S9A-003	57455-S9A-013	SENSOR ASSY,FRONT L	เซ็นเซอร์ล้อหน้าซ้ายทั้งชุด
57455-S9A-013		SENSOR ASSY,FRONT L	เซ็นเซอร์ล้อหน้าซ้ายทั้งชุด
57455-TC0-T01		SENSOR ASSY,FRONT L	เซ็นเซอร์ล้อหน้าซ้ายทั้งชุด
57455-TEA-T01		SENSOR ASSY,FRONTVLV	เซ็นเซอร์ล้อหน้า
57455-TF0-003		SENSOR ASSY,FRONT L	เซ็นเซอร์ล้อหน้าซ้าย
57455-TG1-T01		SENSOR ASSY FRONT L	เซ็นเซอร์ล้อหน้าซ้าย
57455-TR0-013		SENSOR ASSY,FRONT L	เซ็นเซอร์ล้อหน้าซ้ายทั้งชุด
57455-T2M-T01		SENSOR ASSY FRONT L	เซ็นเซอร์ล้อหน้าซ้ายทั้งชุด
57455-T6A-J01		SENSOR ASSY,FRONT	ชุดเซ็นเซอร์หน้า
57455-T7A-003		SENSOR ASSY,FRONT L	เซ็นเซอร์ล้อหน้าซ้าย
57470-SLE-003		SENSOR ASSY,REAR S	เซ็นเซอร์ล้อหลังขวาทั้งชุด
57470-SL0-010		SENSOR ASSY,R RR	เซ็นเซอร์ล้อหลังขวาทั้งชุด
57470-SM4-952		SENSOR ASSY,REAR	เซ็นเซอร์ล้อหลังขวาทั้งชุด
57470-SNA-013	57470-SNA-023	SENSOR ASSY,REAR R	เซ็นเซอร์ล้อหลังขวาทั้งชุด
57470-SNA-023		SENSOR ASSY,REAR	เซ็นเซอร์ล้อหลังขวาทั้งชุด
57470-SP0-010		SENSOR ASSY,R RR	เซ็นเซอร์ล้อหลังขวาทั้งชุด
57470-SR3-A01		SENSOR ASSY,REAR	เซ็นเซอร์ล้อหลังขวาทั้งชุด
57470-SS0-951		SENSOR ASSY,R RR	เซ็นเซอร์ล้อหลังขวาทั้งชุด
57470-SV4-950		SENSOR ASSY,REAR	เซ็นเซอร์ล้อหลังขวาทั้งชุด
57470-SWA-003	57470-SWA-013	SENSOR ASSY,REAR R	เซ็นเซอร์ล้อหลังขวาทั้งชุด
57470-SWA-013		SENSOR ASSY,REAR	เซ็นเซอร์ล้อหลังขวาทั้งชุด
57470-SW5-950		SENSOR ASSY,R RR	เซ็นเซอร์ล้อหลังขวาทั้งชุด
57470-SX0-A50		RR.SENSOR ASSY	เซ็นเซอร์ล้อหลังขวาทั้งชุด
57470-SX0-A52	57470-SX0-A53	SENSOR ASSY,R RR	เซ็นเซอร์ล้อหลังขวาทั้งชุด
57470-SX0-A53		SENSOR ASSY,REAR R	เซ็นเซอร์ล้อหลังขวาทั้งชุด
57470-SX8-T81		SENSOR ASSY,REAR	เซ็นเซอร์ล้อหลังขวาทั้งชุด
57470-SZT-G01		SENSOR ASSY,REAR	เซ็นเซอร์ล้อหลังขวาทั้งชุด
57470-SZW-J02		SENSOR ASSY,REAR	เซ็นเซอร์ล้อหลังขวาทั้งชุด
57470-SZ3-003		SENSOR ASSY,REAR R	เซ็นเซอร์ล้อหลังขวาทั้งชุด
57470-S0K-A53		SENSOR ASSY,REAR R	เซ็นเซอร์ล้อหลังขวาทั้งชุด
57470-S04-961		SENSOR ASSY,R RR	เซ็นเซอร์ล้อหลังขวาทั้งชุด
57470-S10-G01	57470-S10-306	SENSOR ASSY,REAR R	เซ็นเซอร์ล้อหลังขวาทั้งชุด

S.E.A. EXPORT CO., LTD.

www.autoparts.co.th

"GENUINE PARTS" SENSOR

PARTS NUMBER	SUPERSEDE	DESCRIPTION EN	DESCRIPTION TH
57470-S10-306		SET SENSOR ASSY,REAR R	เซ็นเซอร์ล้อหลังขวาทั้งชุด
57470-S10-003		SENSOR ASSY,REAR R	เซ็นเซอร์ล้อหลังขวาทั้งชุด
57470-S10-020	57470-S10-030	SENSOR ASSY,R RR	เซ็นเซอร์ล้อหลังขวาทั้งชุด
57470-S10-030	57470-S10-305	SENSOR ASSY,R RR	เซ็นเซอร์ล้อหลังขวาทั้งชุด
57470-S3N-013	57470-S3N-023	SENSOR ASSY,REAR R	เซ็นเซอร์ล้อหลังขวาทั้งชุด
57470-S3N-023		SENSOR ASSY,REAR R	ชุดเซ็นเซอร์เบรคล้อหลังขวา
57470-S5A-013		SENSOR ASSY,R RR	ชุดเซ็นเซอร์ล้อหลังขวา
57470-S5A-952		SENSOR ASSY,R RR	เซ็นเซอร์ล้อหลังขวาทั้งชุด
57470-S5B-003		SENSOR ASSY,REAR R	ชุดเซ็นเซอร์ล้อหลังขวา
57470-S7A-J52		SENSOR ASSY,REAR R	ชุดเซ็นเซอร์ล้อหลังขวา
57470-S84-A53		SENSOR ASSY,REAR R	เซ็นเซอร์ล้อหลังขวาทั้งชุด
57470-S9A-003	57470-S9A-013	SENSOR ASSY,REAR R	เซ็นเซอร์ล้อหลังขวาทั้งชุด
57470-S9A-013		SENSOR ASSY,REAR R	เซ็นเซอร์ล้อหลังขวาทั้งชุด
57470-TA0-H01		SENSOR ASSY,RR	เซ็นเซอร์ล้อหลัง
57470-TC0-T01		SENSOR ASSY,REAR R	เซ็นเซอร์ล้อหลังขวาทั้งชุด
57470-TE7-K51		SENSOR ASSY REAR L	เซ็นเซอร์ล้อหลังซ้ายทั้งชุด
57470-TF0-013		SENSOR ASSY,REAR R	เซ็นเซอร์ล้อหลังขวา
57470-TG1-T01		SENSOR ASSY REAR R	เซ็นเซอร์ล้อหลังขวา
57470-TR0-013		SENSOR ASSY,REAR R	เซ็นเซอร์ล้อหลังขวาทั้งชุด
57470-TSA-K11		SENSOR ASSY REAR R	เซ็นเซอร์เอบีเอสล้อหลัง
57470-T0A-A01		SENSOR ASSY,REAR	เซ็นเซอร์ล้อหลัง
57470-T0B-A01		SENSOR ASSY,REAR	ชุดเซ็นเซอร์เบรคล้อหลัง
57470-T2M-T01		SENSOR ASSY REAR R	เซ็นเซอร์ล้อหลังขวา
57470-T4T-T01		SENSOR ASSY,REAR R	ชุดเซ็นเซอร์เบรคล้อหลังขวา
57470-T5A-003		SENSOR ASSY,REAR	ชุดเซ็นเซอร์หลัง
57470-T6A-J01		SENSOR ASSY,REAR	ชุดเซ็นเซอร์หลัง
57470-T7A-013		SENSOR ASSY,REAR	ชุดเซ็นเซอร์เบรคล้อหลังซ้าย
57470-T9A-003	57470-T9A-013	SENSOR ASSY,REAR	ชุดเซ็นเซอร์เบรคล้อหลังซ้าย
57470-T9A-013		SENSOR ASSY,REAR	ชุดเซ็นเซอร์หลัง
57475-SAA-003		SENSOR ASSY,REAR L	ชุดเซ็นเซอร์เบรคล้อหลังซ้าย
57475-SDA-A03		SENSOR ASSY,REAR L	ชุดเซ็นเซอร์เบรคล้อหลังซ้าย
57475-SFE-J01		SENSOR ASSY,REAR L	ชุดเซ็นเซอร์หลังซ้าย
57475-SLE-003		SENSOR ASSY,REAR R	เซ็นเซอร์ล้อหลังขวาทั้งชุด
57475-SL0-010		SENSOR ASSY,L RR	เซ็นเซอร์ล้อหลังซ้ายทั้งชุด
57475-SNA-003	57475-SNA-013	SENSOR ASSY,REAR L	ชุดเซ็นเซอร์เบรคล้อหลังซ้าย
57475-SNA-013	57475-SNA-023	SENSOR ASSY,REAR L	ชุดเซ็นเซอร์เบรคล้อหลังซ้าย
57475-SNA-023		SENSOR ASSY,REAR L	เซ็นเซอร์ล้อหลังซ้ายทั้งชุด
57475-SP0-010		SENSOR ASSY,L RR	เซ็นเซอร์ล้อหลังซ้ายทั้งชุด
57475-SR3-A02	57475-SR3-A03	SENSOR ASSY,L RR	เซ็นเซอร์ล้อหลังซ้ายทั้งชุด
57475-SR3-A03		SENSOR ASSY,REAR	เซ็นเซอร์ล้อหลังซ้ายทั้งชุด
57475-SS0-951		SENSOR ASSY,L RR	เซ็นเซอร์ล้อหลังซ้ายทั้งชุด
57475-SV4-950		SENSOR ASSY,REAR	เซ็นเซอร์ล้อหลังซ้ายทั้งชุด
57475-SWA-003	57475-SWA-013	SENSOR ASSY,REAR L	เซ็นเซอร์ล้อหลังซ้ายทั้งชุด
57475-SWA-013		SENSOR ASSY,REAR	เซ็นเซอร์ล้อหลังซ้ายทั้งชุด
57475-SW5-950		SENSOR ASSY,L RR	เซ็นเซอร์ล้อหลังซ้ายทั้งชุด
57475-SX0-A50	57475-SX0-A51	RR SENSOR ASSY	เซ็นเซอร์ล้อหลังซ้ายทั้งชุด
57475-SX0-A51	57475-SX0-A52	SENSOR ASSY,REAR L	เซ็นเซอร์ล้อหลังซ้ายทั้งชุด
57475-SX0-A52	57475-SX0-A53	SENSOR ASSY,L RR	เซ็นเซอร์ล้อหลังซ้ายทั้งชุด
57475-SX0-A53		SENSOR ASSY,REAR L	เซ็นเซอร์ล้อหลังซ้ายทั้งชุด
57475-SX8-T81		SENSOR ASSY,REAR	เซ็นเซอร์ล้อหลังซ้ายทั้งชุด
57475-SYY-003		SENSOR ASSY,REAR	ชุดเซ็นเซอร์เบรคล้อหลัง

S.E.A. EXPORT CO., LTD.

www.autoparts.co.th

"GENUINE PARTS" SENSOR

PARTS NUMBER	SUPERSEDE	DESCRIPTION EN	DESCRIPTION TH
57475-SZT-G01		SENSOR ASSY,REAR	เซ็นเซอร์ล้อหลังซ้ายทั้งชุด
57475-SZW-J02		SENSOR ASSY,REAR L	เซ็นเซอร์ล้อหลังซ้ายทั้งชุด
57475-SZ3-003		SENSOR ASSY,REAR L	เซ็นเซอร์ล้อหลังซ้ายทั้งชุด
57475-SZ3-010		SENSOR ASSY,REAR L	เซ็นเซอร์ล้อหลังซ้ายทั้งชุด
57475-S04-961		SENSOR ASSY,L RR	เซ็นเซอร์ล้อหลังซ้ายทั้งชุด
57475-S10-G01	57475-S10-306	SENSOR ASSY,REAR L	เซ็นเซอร์ล้อหลังซ้ายทั้งชุด
57475-S10-306		SET SENSOR ASSY,REAR L	เซ็นเซอร์ล้อหลังซ้ายทั้งชุด
57475-S10-003		SENSOR ASSY,REAR L	เซ็นเซอร์ล้อหลังซ้ายทั้งชุด
57475-S10-020	57475-S10-305	SENSOR ASSY,L RR	เซ็นเซอร์ล้อหลังซ้ายทั้งชุด
57475-S3N-013	57475-S3N-023	SENSOR ASSY,REAR L	เซ็นเซอร์ล้อหลังซ้ายทั้งชุด
57475-S3N-023		SENSOR ASSY,REAR L	เซ็นเซอร์ล้อหลังซ้ายทั้งชุด
57475-S5A-013		SENSOR ASSY,L RR	ชุดเซ็นเซอร์ล้อหลังซ้าย
57475-S5A-951		SENSOR ASSY,REAR L	เซ็นเซอร์ล้อหลังซายทั้งชุด
57475-S7A-J52		SENSOR ASSY,REAR L	ชุดเซ็นเซอร์ล้อหลังซ้าย
57475-S84-A53		SENSOR ASSY COMP,L	เซ็นเซอร์ล้อหลังซ้ายทั้งชุด
57475-S9A-003	57475-S9A-013	SENSOR ASSY,REAR L	เซ็นเซอร์ล้อหลังซ้ายทั้งชุด
57475-S9A-013		SENSOR ASSY,REAR L	เซ็นเซอร์ล้อหลังซ้ายทั้งชุด
57475-TE7-K51		SENSOR ASSY REAR L	เซ็นเซอร์ล้อหลังซ้ายทั้งชุด
57475-TF0-003		SENSOR ASSY,REAR L	เซ็นเซอร์ล้อหลังซ้าย
57475-TG1-T01		SENSOR ASSY REAR L	เซ็นเซอร์ล้อหลังซ้าย
57475-TR0-013		SENSOR ASSY,REAR L	ชุดเซ็นเซอร์ล้อหลังซ้าย
57475-TSA-K11		SENSOR ASSY REAR L	เซ็นเซอร์ล้อหลังซ้ายทั้งชุด
57475-T0A-A01		SENSOR ASSY,REAR	เซ็นเซอร์ล้อหลัง
57475-T0B-A01		SENSOR ASSY,REAR	ชุดเซ็นเซอร์เบรคล้อหลัง
57475-T4T-T01		SENSOR ASSY,REAR L	เซ็นเซอร์ล้อหลังซ้ายทั้งชุด